

Cosmofen+ (C+)

Systemové lepidlo pro sváření za studena
pro tvrdé PVC ve výrobě plastových oken a sanitární oblasti

Vyčistěte PVC plochy čističem od nečistot a mastnoty. C+ naneste na jednu stranu a spojte díly ihned, nebo nejpozději do 30 - 60 vteřin, a zafixujte je až do dosažení funkční pevnosti. Vyteklé lepidlo odstraňte po vytěkání žiletkou. Zavřete těsně tubu a uschovejte ji v chladnu a suchu. Není vhodné pro fólií fornyrované profily.

Snadno zápalné! VbF: B

Dráždí oči a dýchací cesty. Udržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů zapálení, nekuřte. Při vniknutí do očí ihned důkladně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem. Nenechte vniknout do kanalizace, odpady a nádoby se musí odstranit bezpečným způsobem. Dodržujte opatření proti elektrostatickým nábojům.